

## Инструкция по применению

### Монтаж:

1. Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
2. Добавьте раствор в воду в пропорции 3:1. Добавление других связывающих реагентов или присадок не требуется.
3. Тщательно перемешайте раствор. Вязкость и прочность раствора определяются пропорцией.
4. Для больших проемов необходимо подготовить опалубку из листа фанеры. Очистите и смочите стенки отверстия. Укладывайте раствор мастерком или насосом и тщательно утрамбовывайте его. Убедитесь, что все отверстия и свободное пространство заполнены раствором.
5. Для заделки проходок кабельных пучков необходимо применять противопожарную терморасширяющую мастику СЭ-611. Нанесите противопожарную терморасширяющую мастику на кабели, покрывая около 30 мм длины слоем в 5 мм толщиной. Укладку раствора можно производить сразу после нанесения.
6. Установите маркировочную табличку

