

Инструкция по применению

Монтаж:

1. Тщательно очистите поверхность от пыли при помощи щетки или сжатого воздуха.
2. Из негорючей каменной ваты (плотностью не менее 100кг/м³) подготовьте заготовки требуемого размера.
3. Необходимо обеспечить плотное примыкание каменной ваты к каждой поверхности.
- 4-5. Для обеспечения герметичности обработайте торцы минеральной ваты и базового материала противопожарным акриловым герметиком СЭ-606. Толщина слоя не менее 1 мм.
6. Откройте ведро с противопожарным покрытием СЭ и размешайте состав при помощи миксера.
7. Нанесите покрытие на каменную вату с каждой стороны проходки. Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).
8. Нанесите противопожарное покрытие СЭ-670 на оболочку кабеля с каждой стороны проходки (не менее 200 мм). Толщина наносимого слоя 1,2 мм (сухого слоя не менее 0,7 мм).

