

ИНСТРУКЦИЯ

по установке противопожарных муфт «ОГНЕЗА-ПМ»

Установка муфт «ОГНЕЗА-ПМ» производится при температуре от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$;

Место установки противопожарной муфты очистить от посторонних предметов, наплывов раствора, мешающих плотному примыканию к поверхности ограждающей конструкции;

1. Отогнуть крепежные проушины в плоскости основания муфты;

2. Одеть муфту на защищаемую трубу и маркером наметить места крепления проушин к ограждающей конструкции;

ВНИМАНИЕ!!! ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МУФТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЮБЕЛЯ.

3. Просверлить отверстия, установить дюбеля;

4. Установка муфты на трубу:

- надеть муфту на трубу совместив просверленные отверстия с проушинами;
- стянуть корпус замком-застежкой;

5. Закрепить муфту с помощью саморезов или анкерных болтов (для муфт $\varnothing 110\text{мм}$ и больше не менее 3-х креплений);

6. В случае с горизонтальным расположением труб, устанавливая муфты следует с двух сторон конструкции;

Также можно устанавливать симметричную муфту для сквозных проходов;

7. Возможен вариант крепления, когда проушины и верхняя часть корпуса муфты или вся муфта входят в отверстие узла пересечения конструкции и бетонируется при окончательной заливке раствором;

8. При варианте скрытой прокладки труб допускается установка муфт на выходах горизонтальных участков только с одной стороны;

9. Муфта должна быть установлена без видимых перекосов относительно проложенного трубопровода и закреплена дюбелями к ограждающей конструкции без люфтов.

Варианты монтажа противопожарной муфты «ОГНЕЗА-ПМ»

